

# Waschsack

- Schont empfindliche Textilien in der Waschmaschine
- Verhindert ein Anflusen
- Reißverschluss mit Zipperabdeckung in 3 verschiedenen Farben
- Waschsäcke für die Kochwäsche geeignet



## Ihr Produktvorteil:

Fusselfrei dank Waschsack! Der Waschsack verhindert, dass Flusen anderer Textilien an bestimmten Wäschestücken wie z. B. dem Profi- oder Trockentuch haften bleiben. Außerdem sorgt der kleine Waschsack dafür, dass sich sehr kleine Teile wie z. B. Spülbutler-Köpfe, Abschmink- oder Gesichtspflege-Pads nicht zwischen der übrigen Wäsche verlieren. Auch zum Schutz der anderen Wäschestücke vor sehr grobfaserigen, fusseligen Textilien kann der Waschsack sehr gut eingesetzt werden. Dazu die entsprechenden Teile einfach in den Waschsack stecken und wie üblich waschen.

## Wir empfehlen:



- Waschsack,  
Zipperabdeckung gelb**
- Für viele gelbe Fasern und die weiße Bodenfaser



- Waschsack,  
Zipperabdeckung blau**
- Für alle blauen, grünen, grauen Fasern und alle Tücher
  - Für Bodenfaser, gelb und Cleanstick Plus, gelb



- Waschsack,  
Zipperabdeckung weiß**
- Für alle Timeout-Fasern
  - Für alle sensiblen Textilien



### Bitte vor der Wäsche von JEMAKO Artikeln beachten:

- Alle Produkte mit farbähnlicher Wäsche waschen
- Verwenden Sie keinen Weichspüler
- Fasern von grobem Schmutz befreien
- Alle Plastikteile wie z. B. Griffe oder Schienen entfernen

## Wasch- und Pflegehinweise:

Der Waschsack ist bis 95 °C maschinenwaschbar und trocknergeeignet. Keinen Weichspüler verwenden! Nicht bügeln!



## Produktinformationen:

Zusammensetzung: 100 % Polyester

# Waschsack

## JEMAKO Lieferprogramm:

Waschsack 47 x 49 cm mit Zipperabdeckung blau  
Waschsack 47 x 49 cm mit Zipperabdeckung gelb  
Waschsack 47 x 49 cm mit Zipperabdeckung weiß  
Waschsack klein 20 x 12 cm, weiß

Art.-Nr. 6084  
Art.-Nr. 6085  
Art.-Nr. 6086  
Art.-Nr. 6090

## Unsere Tipps:

1. Detaillierte Informationen zeigen wir Ihnen auf den aktuellen Pflege-Tipps. Fragen Sie gerne Ihren Vertriebspartner danach!
2. Alte oder verschmutzte Lego- und Duplosteine reinigt man problemlos mit dem Waschsack und dem grünen Reinigungsschwamm Langflor. Die Spielsteine zusammen mit dem Reinigungsschwamm in den Waschsack füllen und dann bei 30 °C in der Waschmaschine waschen. So wird das Spielzeug im Nu wieder sauber!

Fragen Sie Ihren VP  
nach weiteren Kombinationen  
und Produkten!



**JEMAKO**<sup>®</sup>

SIMPLY CLEAN.