

Modifizierung des Bodenwischgerätes:

So tauschen Sie das Wischer-Gelenk aus!



1. Lösen Sie zuerst den alten blauen Clip ab, der sich am Bodenwischer-Gelenk befindet.



2. Setzen Sie sich anschließend auf einen Stuhl und legen Sie die Bodenplatte vor sich auf den Boden. Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Platte, so dass diese nicht verrutschen kann. Kippen Sie das (alte) Wischergelenk senkrecht nach vorne und stecken Sie den Clip zwischen Gelenk und Bodenplatte.



3. Durch die so entstehende Hebelwirkung können Sie das Gelenk nun mit einem kräftigen Ruck zu sich ziehen, um dieses von der Bodenplatte zu lösen. Keine Bange beim Ziehen – Sie können nichts kaputt machen.



4. Um das neue Gelenk an der Bodenplatte zu befestigen, klemmen Sie die Platte senkrecht zwischen Ihre Füße. Stellen Sie das neue Gelenk mit Hilfe des gelben Schiebers fest und setzen Sie es mit der entsprechenden Öffnung von oben auf den abgeflachten Bolzen. Anschließend drücken Sie mit ausreichend Kraft und einem Pad als Schutz für Ihre Hand das Gelenk fest nach unten.